

Strygevejledning til krystal-logo

1. Sørg for at underlaget er hårdt.
2. Fjern beskyttelsesfolien (den hvide bagside)
3. Placér logoet hvor det skal sidde – pas på ikke at få rykket på stenene med fingrene. Logoet kan (forsigtigt) flyttes indtil strygningen starter.
4. Læg et stykke bagepapir eller stof over mærket.
5. Strøgejernet skal have maksimal varme og ingen damp.
6. Sæt strøgejernet på mærket og hold et fast pres i 20 sekunder.
7. Hvis strøgejernet ikke dækker hele motivet, skal du løfte strøgejernet og flytte det. Der må ikke "stryges".
Punkt 6 og 7 gentages indtil hele motivet er presset.
8. Lad motivet køle i 20-30 sekunder.
9. Folien kan nu trækkes forsigtigt af.
Skulle der følge en sten med folien, lægges folien blot tilbage og der presses en ekstra gang.
10. Vask altid med vrangen ud ad og husk ingen tørretumbling.

