

COLDPEEL TRANSFER

- Inden påvarmning: Sørg for at stoffet er glat og rent.
- Ved brug på kunststoffer og imprægnerede stoffer forvarm i 5 sek.
- Kontroller transferen for eventuelle fejl, placer så transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet. Undgå sømkanter og lign.
- Påvarmning på T-shirts/sweatshirts 170 °C, arbejdstøj af fint stof 170 °C, arbejdstøj af groft stof 160 °C, kunststoffer, polyester/beavernylon og lignende 150 °C.
- Luk påvarmnings-maskinen med tryk på ca. 7 bar i 10-12 sek.
- Åben påvarmnings-maskinen langsomt, da transferpapiret let kan løftes op og transferen vil skilles fra stoffet.
- Tag forsigtigt stoffet ud af påvarmnings-maskinen og lad det afkøle helt inden papiret langsomt fjernes i en diagonal linje.